

ПРОИЗВОДСТВО НАСОСНОГО, КОМПРЕССОРНОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СООРУЖЕНИЯ склад пенообразователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://gmsneftemash.nt-rt.ru> || эл. почта: nhs@nt-rt.ru

Склад пенообразователя и пожаринвентаря



Назначение

Блок предназначен для хранения 100% запаса пенообразователя в таре и пожаринвентаря (пожарных рукавов, мотопомп, запасных огнетушителей и т.п.).

Принцип работы

Для заправки пожарной машины или иной емкости раствором пенообразователя, на выходящем из блока трубопровода, предусмотрено соединение типа ГМ-50, к которому подключаются пожарные рукава. Пенообразователь, хранящийся в блоке в специальной таре, подается наружу с помощью насоса. Одновременно можно заправлять два пожарных автомобиля или емкости.

Комплектность

Блок представляет собой здание, монтируемое на месте из отдельных блоков. Блок состоит из основания, крыши, каркаса, ограждающих панелей.

Стены и перегородки помещений блока укрыты трехслойными стеновыми панелями и потолок из профилированного листа. Блок оборудован электрическим отоплением, освещением, механической и естественной вентиляцией.

Описание конструкции

Склад пенообразователя и пожаринвентаря состоит из двух отсеков:

- склад хранения пенообразователя;
- склад для хранения пожарного оборудования и противопожарного инвентаря.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Климатическое исполнение блока по ГОСТ 16350-80	ХЛ
Класс конструктивной пожарной опасности здания по СНиП 21-01-97*	С0
Абсолютная минимальная температура, °С	-55
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С	-46
Зона влажности (нормальная)	2
Расчетный вес снегового покрова, кПа	2,4
Ветровая нагрузка, кПа	0,73
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97	II
Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1
Внутренняя температура воздуха, не ниже, °С	5
Влажностный режим помещений	нормальный
Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции	неагрессивное
Габаритные размеры здания, не более, мм: - длина - ширина - высота	10100 6850 6120
Размеры здания по основанию, не более, мм: - длина - ширина	9000 5900
Масса, кг, не более	25000

ПРОИЗВОДСТВО НАСОСНОГО, КОМПРЕССОРНОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://gmsneftemash.nt-rt.ru> || эл. почта: nhs@nt-rt.ru